



**Attenzione!**

I lavori all'impianto di raffreddamento dovrebbero essere eseguiti solo dopo che il motore si è raffreddato.


**Riciclaggio:**

Raccogliere e smaltire il liquido di raffreddamento scaricato. Rispettare le norme per lo smaltimento vigenti nel paese.


**Avvertenza:**

Rispettare le avvertenze per i lavori all'impianto di raffreddamento.


Dopo aver rifornito l'impianto con liquido di raffreddamento, spurgare l'impianto di raffreddamento e controllarne l'ermeticità.

**Scaricare il liquido di raffreddamento:**


Svitare il tappo a sovrappressione (1) del serbatoio di espansione.



Staccare la protezione inferiore dei gruppi meccanici.
Svitare il raccordo inferiore del tubo flessibile dal radiatore (1).
Scaricare il liquido di raffreddamento, raccoglierlo e smaltirlo.
Rimontare il tubo flessibile del liq. di raffreddamento (1).



Svitare la vite di spurgo (1) nel tubo ripartitore del riscaldamento.
Coppia di serraggio 17 00 1AZ .



Svitare la vite di spurgo (1) nel tubo flessibile superiore del radiatore.

L'impianto di raffreddamento viene spurgato durante il riempimento.



Rifornimento del liquido di raffreddamento:

Versare il liq. di raffreddamento attraverso il serbatoio di espansione (1).

Non appena il liquido di raffreddamento fuoriesce, serrare le viti di spurgo.

Coppia di serraggio 17 00 2AZ .

Riempire il serbatoio di espansione fino al livello massimo.

Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo, riempire il serbatoio di espansione quando il livello del liquido scende. Il motore deve rimanere acceso fino a quando il livello del liquido non scenda più.
spegnere il motore.
Riempire il serbatoio di espansione fino al livello massimo.



Avvertenza:

Prima di effettuare il rifornimento, disinserire l'accensione e regolare sulla temperatura massima il regolatore del riscaldamento.

Regolare il ventilatore al livello minimo.

Versare lentamente il liquido di raffreddamento.

Utilizzare soltanto liquido di raffreddamento prescritto, vedere BMW Service Carburanti e lubrificanti gruppo principale 17.