


W10, W11:

Allentare le viti (1), non svitarle.

Svitare le viti (2).

Coppia di serraggio 51 11 1AZ .

Estrarre la protezione dei gruppi del rivestimento del paraurti e rimuoverla.



W17:

Allentare le viti (1), non svitarle.

Svitare le viti (3).

Coppia di serraggio 51 11 1AZ .

Estrarre la protezione dei gruppi (4) del rivestimento del paraurti (2) e rimuoverla.