**Attrezzi speciali necessari:**


- 11 8 410
- 11 8 470

**Attenzione**


Il dispositivo di serraggio della cinghia di trasmissione è sotto tensione. Accertare che il perno di arresto sia correttamente posizionato.

In caso di riutilizzo della cinghia di trasmissione, contrassegnare il senso di rotazione.

Se la cinghia di trasmissione è sporca di liquido di raffreddamento / olio motore o liquido idraulico, deve essere sostituita.


**Operazioni preliminari necessarie:**

- Smontare la valvola di sfiato del serbatoio carburante.
- Rimuovere il sottocoppa.
- Rimuovere la ruota anteriore destra.
- Smontaggio della copertura del passaruota anteriore destro.

**Avvertenza:**

Se l'attrezzo speciale 11 8 410 viene utilizzato in una vettura con cambio Aisin, l'attrezzo speciale 11 8 410 deve essere modificato.


Modificare l'attrezzo speciale 11 8 410 nel perno (1) di 5 mm.



Sfilare l'asticella di misura del relativo tubo.

Inserire l'attrezzo speciale 11 8 410 come indicato.

Avvertenza: Accertarsi che la verniciatura non venga danneggiata.




Applicare l'attrezzo speciale 11 8 410 al dispositivo di serraggio (1).

Allentare la cinghia di trasmissione e bloccare il dispositivo di serraggio con il perno di arresto, attrezzo speciale 11 8 470 .

Avvertenza: Per inserire l'attrezzo speciale 11 8 470 nel secondo foro, può essere necessario l'aiuto di una seconda persona.

Smontare la cinghia di trasmissione.

Controllare che la cinghia di trasmissione non presenti tracce di liquido di raffreddamento od olio, se necessario sostituirla.



Completare il motore.

Controllare che la cinghia di trasmissione sia montata correttamente.