



Svitare la vite di fissaggio (1) e smontare la valvola (2).
Rimuovere il tubo flessibile (3) dalla valvola.

Avvertenza per il montaggio:

Stendere sull'O-ring uno strato sottile di olio motore pulito.
Coppia di serraggio 11 12 18AZ .