

Operazioni preliminari necessarie:


- Smontaggio della parte anteriore del rivestimento del paraurti.



Sfilare il cavo (1) della sonda termica esterna dal supporto (2).

Solo in caso di sostituzione:

Montare il ripartitore dell'aria (3) sinistro/destro nel nuovo supporto (2).


Versione (A):

Allentare i dadi (1) e le viti (2) sul lato sinistro/destro.

Rimuovere il supporto del rivestimento paraurti anteriore.


Avvertenza per il montaggio:

Dadi:

Coppia di serraggio 51 11 3AZ.

Viti:

Coppia di serraggio 51 11 4AZ.


Versione (B):

Allentare i dadi (1) e le viti (2) sul lato sinistro/destro.

Rimuovere il supporto (3) del rivestimento paraurti anteriore.


Avvertenza per il montaggio:

Dadi:

Coppia di serraggio 51 11 3AZ.

Viti:

Coppia di serraggio 51 11 4AZ.



Solo in caso di sostituzione:

All'occorrenza registrare il supporto (2).

Registrazione dell'altezza (Z) e del lato (Y):

Chiudere la vite (3) attraverso il foro (1).

Registrare il supporto (2) e fissare la bussola di guida (4) con una vite (3).

Registrazione in senso longitudinale (X):

All'occorrenza montare le piastre di adattamento tra il supporto (2) e l'attacco (5).