


**Attenzione!****Scollegamento della batteria:**

Disinserire l'accensione.

Attenersi alle Norme di sicurezza per l'utilizzo della batteria.

**Avvertenza:**

Se durante lo scollegamento della batteria l'accensione non fosse disinserita, è possibile che alcune centraline registrino un errore.

Se le Istruzioni per le riparazioni richiedono di scollegare la batteria, per motivi di sicurezza, prima di eseguire un determinato lavoro, questa indicazione deve essere sempre seguita.

Ricollegamento della batteria:

Regolazione dell'orologio

Inizializzazione dell'alzacristalli elettrico.