



Smontare il tubo di scarico del compressore.  
Smontare il collettore di aspirazione.



Estrarre le viti (1) e smontare il tubo di scarico del compressore (2).

Coppia di serraggio 17 51 4AZ.



Montare la guarnizione nuova (1) come indicato, in modo che la scritta TOP (2) sia leggibile.