



Vedere Rimozione o montaggio della ruota anteriore o posteriore.

Rimuovere le viti (1) e i rivetti (2) dal rivestimento del passaruota.

Smontare il rivestimento del passaruota.