


*Operazioni preliminari necessarie:*

- Leggere il contenuto della memoria difetti della centralina DME.
- Verificare i messaggi diagnostici memorizzati.
- Disinserire l'accensione
- Smontare il corpo del filtro dell'aria aspirata.

Staccare la fascetta (1) e smontare il tubo flessibile d'aspirazione (2).




Svincolare e sfilare il tubo flessibile (1) del bocchettone valvole a farfalla.

Sbloccare il connettore (2) e sfilarlo.

Svitare le viti (3).


Smontare il bocchettone a farfalla (4).


Coppia di serraggio 13 54 1AZ



*Avvertenza per il montaggio:*

Sostituire l'anello di tenuta (1).





**Avvertenza per il montaggio:**

Controllare che le spine di centraggio (1) non siano danneggiate, se necessario sostituirle.



**Avvertenza:**

Una farfalla difettosa provoca modifiche nei valori di adattamento salvati nella centralina per DME. Questi valori di adattamento devono essere reimpostati dopo la sostituzione della farfalla.




**Solo in caso di sostituzione:**

Cancellare i valori di adattamento e reimpostarli.

Collegare il sistema di diagnosi:

- Diagnosi
- Tipo
- DME motore
- Funzionamento centralina
- DME 2000
- Attivazione componente
- Reimpostare i valori di adattamento
- Valvola a farfalla elettronica



**Avvertenza:**

Cancellare il contenuto della memoria difetti.