




*Operazioni preliminari necessarie:*

- Staccare il supporto per paraurti.



Svitare la vite (1).

Coppia di serraggio 31 11 5AZ .

Svitare le viti (2).

Coppia di serraggio 31 11 3AZ .

Sfilare in avanti il ritegno paraurti dal supporto asse anteriore.