


Svitare le viti (1 e 2).

Coppia di serraggio 51 11 1AZ .




Se necessario, staccare la clip (1) e smontare la maniglia di sbloccaggio (2).

Svitare le viti (3).

Coppia di serraggio 51 11 2AZ .

Svitare i rivetti filettati (4) e le viti (5).

Coppia di serraggio 51 11 6AZ .



Staccare il paraurti dall'arresto (1).

Scollegare il collegamento a spina (2) delle luci di posizione.

Scollegare il collegamento a spina (3) degli indicatori di direzione.

Scollegare il collegamento a spina (4) del sensore temperatura esterna.

Togliere in avanti il paraurti con l'aiuto di un'altra persona.