**Attrezzi speciali necessari:**

- 11 8 401
- 11 8 402

Smontare il tubo dall'intercooler verso il collettore di aspirazione.



Smontare il tubo di scarico del compressore.

Smontare la cinghia di trasmissione per gruppi supplementari.

Abbassare il modulo avantreno.

Smontare i tubi antiurto.

Applicare gli attrezzi speciali 11 8 401 e 11 8 402 .




Scaricare il liquido di raffreddamento.

Staccare l'attacco della dinamo (1) ed estrarre le viti di tenuta (2).

Coppia di serraggio 12 31 2AZ .

Coppia di serraggio 12 31 1AZ .




Estrarre la vite di tenuta (1) per il tubo di aspirazione del compressore.


Staccare il tubo d'aspirazione del compressore (2) dalle tubazioni di alimentazione (3).

Avvertenza: Rimuovere i tubi dai giunti a distacco rapido.

Coppia di serraggio 11 65 1AZ .



Smontare le tubazioni del liquido di raffreddamento (1).



Estrarre la vite di tenuta (1) per l'asticella di misura e spingere l'asticella a lato.

Staccare la clip (2) della tubazione del liquido di raffreddamento.

Estrarre le viti di tenuta (3) per il compressore.

Smontare il compressore (4).

Coppia di serraggio 11 65 2AZ .

Coppia di serraggio 11 65 3AZ .

Coppia di serraggio 11 28 3AZ .



Avvertenza:

Prima di montare un compressore montare un nuovo anello di tenuta della pompa acqua.