


Scollegare la batteria.

Smontare la scatola del filtro dell'aria.

Smontare la valvola a farfalla.

Smontare il gruppo iniettori.

Smontare la valvola di sfiato del motore.




Rimuovere la fascetta stringitubi (1) della valvola AGR e smontare il tubo flessibile.

Scollegare il connettore del sensore di battito e staccarlo dal fermaglio sul collettore.

Scollegare il sensore dell'aria aspirata del collettore.

Rimuovere la tubazione superiore dalla valvola di sfiato serbatoio.



Sfilare il collegamento a spina del sensore della temperatura dell'aria aspirata/pressione del tubo d'aspirazione (TMAP).

Svitare i dadi del collettore (5-1) e smontare il collettore.

Sostituire la guarnizione.

*Avvertenza per il montaggio:*

Serrare i dadi in sequenza (1-5).

Coppia di serraggio 11 12 8AZ .