


**Attenzione!**

Gli anelli di tenuta dell'intercooler devono essere montati solo se asciutti e puliti.


Non lubrificare le guarnizioni.



Estrarre le viti di fissaggio (1) della copertura per l'intercooler.

Rimuovere la copertura (2) dell'intercooler.

Coppia di serraggio 17 51 1AZ .




Estrarre le viti (1) dei supporti per gli anelli di tenuta e smontare i supporti superiori (2).


Estrarre le viti (3) dei supporti per l'intercooler e smontare i supporti (4).

Coppia di serraggio 17 51 2AZ .

Coppia di serraggio 17 51 3AZ .




Smontare da destra l'intercooler.



**Avvertenza:**

Controllare che gli anelli di tenuta non presentino incrinature o danni, se necessario sostituirli.



**Avvertenza per il montaggio:**

Accertarsi che gli anelli di tenuta dell'intercooler siano correttamente posizionati.

Fissare sul lato inferiore i supporti degli anelli di tenuta dotati di filettatura (1).