

**Attrezzi speciali necessari:**

- 13 1 511

**Operazioni preliminari necessarie:**


- Scollegare la batteria.
- Smontare la valvola a farfalla.
- Smontare l'intercooler.



Sollevare la fascetta (1) con un cacciavite in direzione della freccia.

**Avvertenza:**

Illustrazione riferita al canale aria smontato.




Svitare i dadi di fissaggio (2) della scatola.

Smontare la scatola (3).

Sostituire la guarnizione.


Coppia di serraggio 17 51 5AZ .



Fissare la fascetta stringitubo (1) con l'attrezzo speciale 13 1 511.

*Avvertenza:*

Illustrazione riferita al canale aria smontato.



Completare il motore.