
*Avvertenza:*

**L'inizializzazione** significa per la MINI soltanto una **normalizzazione**, cioè viene rilevata e memorizzata la fine corsa meccanica.

Poiché manca la protezione antischiacciamento non è necessario **l'apprendimento del diagramma caratteristico**.

Nella posizione


*Avvertenza:*

Deve essere effettuata una inizializzazione:

- In caso di anomalie di funzionamento, ad es. quando manca la funzione a impulsi o il cristallo non si chiude completamente dopo la chiusura della porta
- Dopo lo il sollevamento del cavo negativo della batteria
- Dopo la sostituzione del motore piatto/alzacristallo elettrico
- Dopo lavori alla meccanica dell'alzacristallo elettrico

**Attenzione**

Nessuna protezione antischiacciamento!

*Avvertenza:*

Esecuzione dell'inizializzazione:

- Il punto di riferimento per l'inizializzazione è la battuta meccanica con la porta chiusa e il cristallo alzato
- per l'inizializzazione alzare il cristallo e azionare l'interruttore per ca. 5 secondi nella posizione di sollevamento, quindi rilasciarlo
- Verifica dell'inizializzazione:
  - Aprire la porta, il cristallo si abbassa leggermente
  - Chiudere la porta, il cristallo si sposta nella posizione "Chiuso"