



Operazioni preliminari necessarie:


- Leggere il contenuto della memoria difetti della centralina DME.
- Verificare i messaggi diagnostici memorizzati.
- Disinserire l'accensione



Disimpegnare entrambe le tubazioni (1) e rimuoverle.



Raddrizzare la linguetta di arresto (1) e spingere la valvola di sfiato fuori dal supporto.
sbloccare il connettore (2) e sfilarlo.



Avvertenza:

Cancellare il contenuto della memoria difetti.